


IQOS

Руководство пользователя


IQOS 3 MULTI

Как использовать IQOS Multi



1. ВКЛЮЧИТЕ


Нажмите кнопку на IQOS Multi и удерживайте ее 4 секунды, затем отпустите; световой индикатор состояния аккумулятора и кнопка и световой индикатор состояния начнут мигать.




2. ОТКРОЙТЕ

Поверните крышку против часовой стрелки.

IQOS 3 MULTI



Как использовать IQOS Multi




3. ВСТАВЬТЕ ТАБАЧНУЮ ПАЛОЧКУ

Вставьте табачную палочку и аккуратно введите ее внутрь до линии на фильтре.




4. ЗАПУСТИТЕ НАГРЕВ

Удерживайте кнопку на держателе до тех пор, пока IQOS Multi не начнет вибрировать, а кнопка и световой индикатор состояния — ритмично мигать белым.




Адаптер питания



Кабель USB тип C

Как использовать IQOS Multi



5. НАЧНИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Начните использовать IQOS Multi после того, как он провибрирует два раза, а кнопка и световой индикатор состояния загорятся белым.




6. ПОЧТИ ГОТОВО

Последние 30 секунд до полной готовности IQOS Multi будет вибрировать два раза, а кнопка и световой индикатор состояния — ритмично мигать белым.






Устройство для чистки IQOS



Палочки для чистки IQOS

Как использовать IQOS Multi



7. ИЗВЛЕКИТЕ ТАБАЧНУЮ ПАЛОЧКУ

Сдвиньте колпачок вверх, затем извлеките использованную табачную палочку.

КАК ЧИСТИТЬ

Сдвиньте колпачок вверх и снимите его полностью. Вставьте устройство для чистки IQOS и аккуратно поверните. Для оптимального результата рекомендуется проводить чистку ежедневно.

ПОГРУЗИТЕСЬ В МИР IQOS

Для получения полного руководства пользователя и поддержки Клиентской службы зайдите на www.iqos.com


Скачайте приложение IQOS Connect на Google Play*



* Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками компании Google LLC.


* Приложение IQOS Connect может быть недоступно в вашей стране.

Советы




КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Для проверки уровня заряда аккумулятора нажмите кнопку на IQOS Multi.




КАК ПЕРЕУСТАНОВИТЬ

Нажмите кнопку на IQOS Multi и удерживайте ее 10 секунд, затем отпустите; световой индикатор состояния аккумулятора и кнопка и световой индикатор состояния загорятся и погаснут, чтобы подтвердить переустановку.



СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР МИГАЕТ БЕЛЫМ ДВА РАЗА

IQOS Multi находится за пределами диапазона рабочих температур ($<0^{\circ}\text{C}/>50^{\circ}\text{C}$). Дождитесь, когда устройство окажется в пределах температурного диапазона.



СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР МИГАЕТ КРАСНЫМ

Переустановите IQOS Multi. Если световой индикатор продолжает мигать, обратитесь в Клиентскую службу.

IQOS



Этот символ указывает на то, что при обращении с данным продуктом необходимо соблюдать осторожность.

РУССКИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ
ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Невозможно предусмотреть все возможные обстоятельства предупреждения и указания по безопасности, которые могут возникнуть, поэтому пользователям необходимо действовать внимательно и соблюдать осторожность.

Сохраните эти предупреждения и указания по безопасности для дальнейшего использования, поскольку они содержат важную информацию.

Целевое применение

- IQOS™ и HEETS предназначены для использования только совершеннолетними курильщиками.
- IQOS и HEETS предназначены для совершеннолетних взрослых постоянных курильщиков, которые в любом случае продолжали бы курение.
- Дети и подростки ни в коем случае не должны использовать IQOS или HEETS.
- IQOS или HEETS не должны использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или без недостаточного опыта и знаний, если им не предоставлен надзор или инструкции относительно их использования, и они не понимают связанные с этим риски.

Табак и никотин

- HEETS содержит никотин, вызывающий привыкание.
- IQOS и HEETS не исключают риски. Лучший способ снизить связанные с табаком риски для здоровья — полностью отказаться от употребления табака и никотина.
- Некоторые пользователи IQOS и HEETS сообщили, что они испытывают боль в животе, боль в груди, удушье, кашель, затруднение дыхания, головокружение, сухость во рту, сухость в горле, гингивит, головную боль, недомогание, заложенность носа, тошноту, раздражение рта, раздражение горла и рвоту.

- Никотинсодержащие продукты не должны использоваться людьми с заболеваниями сердца, диабетом, эпилепсией или припадками или с риском развития этих заболеваний.
- Продукты, содержащие никотин, не следует использовать во время беременности или кормления грудью. Если вы беременны, кормите грудью или думаете, что беременны, вам следует прекратить употребление табака и никотина.
- Прекращение курения или переход на IQOS и HEETS или другие никотинсодержащие продукты могут потребовать корректировки дозировки некоторых лекарств (например, теофиллина, клозапина, ропинирола).
- Если у вас есть вопросы о том, следует ли вам использовать IQOS и HEETS, в случае вышеупомянутого состояния здоровья, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

⚠ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! РИСК УДУШЬЯ И ЗАГЛАТЫВАНИЯ

Всегда держите IQOS и HEETS в недоступном для детей месте.


- **РИСК УДУШЬЯ** — Аксессуары IQOS и HEETS содержат мелкие детали.
- **РИСК ЗАГЛАТЫВАНИЯ** — В случае проглатывания HEETS немедленно обратитесь к врачу, поскольку может произойти отравление никотином.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С АКУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ И ЭЛЕКТРОНИКОЙ

Риски, связанные с электроникой

Несоблюдения предупреждений и указаний по безопасности может привести к пожару, взрыву, поражению электрическим током, травме или повреждению данного продукта или другого имущества:

- Только целевые пользователи могут использовать IQOS.
- Заряжайте IQOS 3 Multi только с помощью оригинальной модели адаптера питания IQOS, которая поставляется в коробке или доступна в местных магазинах IQOS для зарядки. Список утвержденных моделей адаптеров питания IQOS см. раздел «Технические характеристики» данного руководства пользователя.
- Не используйте посторонние аксессуары с IQOS.
- Заряжайте IQOS 3 Multi, используя безопасное сверхнизкое напряжение. Подробнее о напряжении см. раздел «Технические характеристики» данного руководства пользователя.
- Не используйте IQOS в местах, где использование электронных устройств запрещено.

- Заряжайте карманное зарядное устройство IQOS только в помещении, как показано  символом.
- Не используйте IQOS и не заряжайте IQOS и / или аксессуары IQOS, если они повреждены, изменены или сломаны.
- Не используйте IQOS, если заметили протечку батареи.
- Не используйте, не заряжайте и не храните IQOS в местах высокой температуры (например, летом в машине или рядом с источниками тепла, такими как радиаторы или камины).
- Не используйте IQOS вблизи легковоспламеняющихся материалов, жидкостей или газов.
- Никогда не погружайте и не вставляйте IQOS или его аксессуары в контакте с водой и / или другими жидкостями. Не прикасайтесь к IQOS и / или его аксессуарам, если они мокрые или погружены в какую-либо жидкость.
- Никогда не выбрасывайте IQOS и / или его аксессуары вместе с другими бытовыми отходами, так как они могут попасть в воду и/или другие жидкости.
- Периодически очищайте USB-порт IQOS 3 Multi, чтобы предотвратить накопление посторонних частиц (например, пыли).
- Отсоедините IQOS и / или его аксессуары от источника питания, если во время заряда он нагревается, дымит, возгорается или горит.
- Не прикасайтесь к IQOS и / или его аксессуарам, если они перегреваются, дымит, возгорается или горит.
- Будьте осторожны, чтобы не уронить IQOS и не подвергать его сильным ударам.
- Не пытайтесь открывать, обслуживать, заменять или ремонтировать какой-либо компонент IQOS или заменять какой-либо компонент или аккумулятор.
- Используйте IQOS только при температуре окружающей среды от 0 до 50 °C.

Риски связанные с аккумуляторной батареей

IQOS работает от герметичной литий-ионного аккумулятора. Аккумулятор герметичен при нормальных условиях использования.

- При проглатывании жидкости из батареи немедленно обратитесь к врачу. Не вызывайте рвоту и не глотайте какую-либо еду или напиток.
- При вдыхании паров из протекающей батареи подышите свежим воздухом или обратитесь к врачу.
- Если жидкость из батареи попала на кожу, помойте руки и не прикасайтесь к глазам.
- В случае попадания вытекающей из батареи жидкости в глаза, немедленно промойте проточной водой не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу.

▲ ВНИМАНИЕ! РИСК ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ

Несоблюдение этих предупреждений и инструкций по безопасности может привести к термическим ожогам:

- Храните IQOS и HEETS в чистом, сухом и прохладном месте.
- Не подвергайте IQOS и HEETS воздействию высокой влажности или прямым солнечным лучам.
- Не используйте HEETS, которые подвергались воздействию высокой температуры или влажности.
- Не снимайте HEETS во время использования.
- Никогда не пытайтесь дотронуться до нагревательного лезвия IQOS.

▲ ВНИМАНИЕ! РИСК АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

- Несоблюдение этих предупреждений и инструкций по безопасности может привести к термическим ожогам:
- Прекратите использование IQOS и HEETS и немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникнут какие-либо из перечисленных выше симптомов, поскольку они могут указывать на серьезную аллергическую реакцию.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HEETS

- Покупайте IQOS и HEETS только в местных авторизованных магазинах IQOS.
- Используйте только IQOS с HEETS. Никогда не используйте IQOS с сигаретами или подобными продуктами, не одобренными для использования с IQOS. Это может привести к травме.
- Не вносите никаких изменений в HEETS и не добавляйте никаких веществ в HEETS. Это может привести к травме.

Сообщение о побочных эффектах

- Если вы испытываете какие-либо неблагоприятные последствия для здоровья при использовании IQOS и / или HEETS, обратитесь к врачу.
- Вы можете сообщить о любых неблагоприятных событиях или инцидентах, обратившись в местный колл-центр напрямую (подробности см. в разделе «Обслуживание клиентов и гарантия»). Сообщая о неблагоприятных событиях или инцидентах, вы можете предоставить дополнительную информацию о безопасности этого продукта.
- Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите на страницу www.iqos.com

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ IQOS

Действителен во всем Европейском Союзе и ЕЭЗ



Настоящий знак на устройстве или его упаковке указывает, что настоящее устройство и его элементы (включая аккумуляторы) не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Вместо этого вы должны утилизировать отработанное устройство, передав его в специальный пункт приема, предназначенный для переработки электрических и электронных устройств. Утилизированные устройства могут быть бесплатно приняты в пунктах продаж.

Раздельный сбор и утилизация использованного оборудования (включая батареи) поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить его утилизацию таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. Утилизация использованного оборудования вместе с несортированными бытовыми отходами (например, сжигание или захоронение отходов) может привести к негативным последствиям для окружающей среды и здоровья человека.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Держатель:


IQOS 3 Multi Модель A1405

Типы батарей: Литий-ионный

заряжаемый аккумулятор

Вход: 5 В  2 А

Bluetooth® 4.1

Технология IQOS 3 Multi обозначается символом , за которым следует "SxxA2x", означающее, что IQOS 3 Multi можно заряжать только с помощью одной из утвержденных моделей адаптеров питания IQOS, перечисленных ниже.

IQOS адаптер переменного тока

Модель: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

Вход: 100 В - 240 В ~ 50 - 60 Гц 0,3 А

Выход: 5,0 В  2,0 А

Выходной ток: 10,0 Вт

Средняя активная эффективность: 79,0%

Без тока зарядки: <0,09 Вт

USB Type-C Кабель

ИНСТРУКЦИИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРА (ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ)

Потребителю запрещается извлекать аккумулятор из устройства. По истечении срока службы устройства извлечь аккумулятор может только уполномоченная организация по утилизации, выполнив следующие шаги.

IQOS 3 Multi (A1405):

- Шаг 1. Проверка напряжения: прежде чем разбирать устройство, убедитесь, что оно полностью разряжено.
- Шаг 2. Снятие задней крышки корпуса (рекомендуется использовать монтажный инструмент): снимите защелки корпуса, которые находятся на нижней стороне устройства (ближе к разъему USB). Теперь можно снять заднюю крышку.
- Шаг 3. Снятие блока: расширьте с обеих сторон выдвигаемую рамку, затем снимите основной блок.

Шаг 4. Извлечение аккумулятора: аккуратно отделите аккумулятор от клейкой подложки. Открутите винты, которыми закреплена плата, затем осторожно извлеките аккумулятор и плату из корпуса. Отсоедините провод аккумулятора, используя соответствующий инструмент (AVX 06-9296-7001-01-000).

Шаг 5. Утилизация: утилизируйте аккумулятор, блок и плату в соответствии с местным законодательством.

Настоящим, Philip Morris Products С.А. заявляет, что IQOS 3 Multi соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53 / EU. Официальную декларацию о соответствии можно найти по адресу: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS 3 Multi модель A1405 работает в полосе частот 2,402–2,480 ГГц с максимальным выходным током РЧ менее 10,0 дБм.

Разработано и изготовлено Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000, Невшатель, Швейцария.

Bluetooth®

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. любое использование таких знаков компанией «Philip Morris Products S.A.» и ее аффилированными лицами осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые названия принадлежат их соответствующим владельцам.